

ТЕРМАХ

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРМАКС»
344065 г. Ростов-на-Дону ул. Орская, 27
телефон: (863) 207-29-92
e-mail: termax.rostov@yandex.ru
www.termaxpanel.ru

ВНИМАНИЕ!!!

Данная продукция требует бережного обращения.

Указания по обращению и монтажу панелей.

1. Разрешается перевозить только один пакет за один раз на стройплощадке.
2. Погрузчиком разрешается перевозить пачку в упакованном виде длиной 6 м, при этом вилы погрузчика должны быть разведены на ширину не менее 1,7 м (доработать при необходимости). Места контакта вил погрузчика с нижней облицовкой должны быть изолированы.
3. При перемещении пакета панелей длиной менее 3,5 м, расстояние между текстильными стропами должно быть 2/3 длины пакета.
4. Для разгрузки пакета длиной более 6 м необходимо применять траверсу с использованием текстильных строп, запрещается применять стальные канаты или цепи.
5. Панели в пакетах следует хранить в заводской упаковке в закрытых помещениях или под навесом. Допускается кратковременное хранение под открытым небом при условии сохранности заводской упаковки и защиты пакетов от осадков водонепроницаемым материалом с возможностью проветривания пакетов.
6. При складировании пакеты необходимо укладывать на подкладки на ровной поверхности. При складировании в несколько ярусов прокладки необходимо ориентировать в одной вертикали относительно прокладок нижней панели. Высота штабеля не должна превышать 2,5 м.
7. Пакеты панелей необходимо устанавливать с уклоном для стекания воды. Площадка, где хранятся панели, должна быть тоже с уклоном для отвода дождевых и талых вод - 1%.
8. Маневрирование с отдельными панелями, в зависимости от их массы и размера, осуществляются:
 - механизированным способом - с использованием СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ (могут быть рекомендованы изготовителем);
 - вручную - при помощи текстильных строп;
 - с использованием спец. оборудования с вакуумными присосками.
9. При монтаже необходимо следить за тем, чтобы исключить большое прогибание панели и деформации замков, что приводит к неплотному прилеганию панелей между собой.
10. Запрещается для резки панелей использовать угловые шлифовальные машины («болгарки»).
11. Между панелями необходимо применять предохранительные прокладки из материалов, не вызывающих повреждения отделочного слоя.
12. Монтаж не рекомендуется вести в дождливую погоду и при скорости ветра ≥ 8 м/с.
13. После окончания всех работ, связанных с монтажом панелей, необходимо удалить с поверхности панели защитную полиэтиленовую пленку (не позже двух месяцев при хранении).
14. По сэндвич-панелям не ходить!!!

Претензии не будут приниматься, если не соблюдены вышеперечисленные требования.

